



ZESTAW SAMOCHODOWY MINI GAŚNICA + APTECZKA

74,50 zł brutto 60,57 zł - netto
Categories: [Zestaw samochodowy](#)

OPIS PRODUKTU

ZESTAW SAMOCHODOWY

- GAŚNICA SAMOCHODOWA 1KG
- APTECZKA SASZETKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA MINI Din 13164

Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg GP- 1z BC renomowanej **POLSKIEJ** firmy **OGNIOCHRON** w zestawie z wieszakiem przeznaczona do zabezpieczenia **samochodów osobowych**, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych itd.

PODSTAWOWE CECHY:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE

DANE TECHNICZNE:

- Skuteczność gaszenia: 21B C
- Masa środka gaśniczego: 1 kg
- Czynnik roboczy: 12g CO2
- Czas działania: 6 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 25 bar
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur stosowania: -20 oC / +60 oC
- Masa całkowita: 1,6 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V
- Całkowita **wysokość: 257 mm**
- **Średnica** zbiornika: **86 mm**

W zestawie uchwyt na ścianę.

APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13164

Przeznaczona do samochodów osobowych oraz ciężarowych

- Saszetka z **wodoodpornej** tkaniny.
- **Rzep** mocujący do tapicerki.
- Zamek błyskawiczny.
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Wymiary: **150 mm x 105 mm x 35 mm**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

SKŁAD DIN 13164 PLUS:

- Bandaż elastyczny 6 cm x 400 cm 2 szt.
- Bandaż elastyczny 8 cm x 400 cm 1 szt.
- Plaster z opatrunkiem 6 cm x 10 cm 1 szt.
- Plaster z opatrunkiem 2 szt.
- Plaster na szpulce 5m x 1,25 cm 1 szt.
- Chusta trójkątna 96x96x136 cm 2 szt.
- Kompres na rany 10 x 10 cm 1 szt.
- Agrałka 1 szt.
- Rękawice winylowe 2 szt.
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

JAK UŻYWAĆ GAŚNIC?

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.
2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
3. Docisnąć dźwignię do uchwyty.
4. Gasić ogień wyływającym strumieniem proszku